



30

Allgemeine Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Code Radium | 52312907 |
| Désignation | DBD 20/110-240 |
| EAN 10 (unité) | 4008597129070 |
| Unité de transport (pièces) | 1 |
| EAN 40 (carton) | 4008597429071 |
| Poids brut du carton en kg | 0.307 |
| Longueur box in m | 0.23 |
| Largeur du carton en m | 0.12 |
| Hauteur du carton en m | 0.07 |
| Produktgewicht | 200 g |
| Product status | ● Actif |

Elektrische Parameter

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nennleistung | 30.0 W |
| Nennspannung | 110-240 V |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Geeignet für Lampenleistung | 0-20.0 W |

Spezifikation

| | |
|------------------------------|--------------|
| Länge | 230 mm |
| Höhe max. | 60 mm |
| Breite max. | 120 mm |
| Länge Anschlusskabel jeweils | 500 mm |
| Ausführung | elektronisch |

Betriebshinweise

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Betriebshinweis | zeigt Betriebsstatus an |
| Geeignet für Lampenleistung | 0-20.0 W |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 - 40 °C |
| max. relative Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Passendes Zubehör | WAGO 231-608 |

Hinweise

Elektronisches Betriebsgerät für einen Xeradex UV-C-Strahler bis 20W mit 50cm Anschlusskabel. Zeigt Betriebsstatus an.

Please, refer to www.radium.de/recycling for notes on disposal of burned-out lamps as well as lamp breakage.

The field 'info about service life' contains the frame conditions according to standards based on which the specific service life has been determined. So, for example, "12B50, 50Hz" means that the mean service life (B50) has been determined with a 12h switching cycle at mains (frequency 50Hz), "3B50, HF" is based on a 3h switching cycle at electronic control gear (high frequency).

Consignes de sécurité

XERADEX Strahler erzeugen extrem intensive UV-Strahlung, die sehr stark von Sauerstoff absorbiert wird. Dadurch entsteht Ozon. Aus diesem Grund ist während des Betriebes für adäquate Belüftung zu sorgen. Die Lampen selbst dürfen nur und ausschließlich in luftdichten Gehäusen betrieben werden. XERADEX Strahler laufen an Hochspannung und sind nur für den Betrieb an Original-BDB-Vorschaltgeräten zugelassen, die speziell dafür entwickelt wurden. Achtung: niemals mit einem anderen Gerät betreiben! Einbau, Installation, Austausch und Betrieb ist ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.